

STONAL WB 08

INSTRUKSI COATING (SEBELUM TERPASANG).

1. Letakkan marmer dalam posisi horizontal.
2. Permukaan marmer harus kering, bersih dan tidak ada lapisan apapun.

3. a. Coating tahap I (STONAL WB 08).

Gunakan kain bersih/roller.

- b. Coating tahap II (STONAL WB 08).

Gunakan kain bersih/roller.

COATING TAHAP II DILAKUKAN SEBELUM COATING TAHAP 1 KERING.

4. Penyusunan marmer dalam keadaan berdiri, diselipkan/diganjal bambu agar marmer tidak saling melekat.

CATATAN :

1. Jangan terkena air selama 24 jam sebelum dan setelah di coating.
2. 24 jam setelah proses coating baru dilakukan proses pemasangan.
3. 1 liter coating = 5-10 m² (tergantung jenis batu)
4. Selalu test di bidang kecil untuk mengetahui pemakaian chemical dan perubahan warna.

Alat yang dibutuhkan : KAIN BERSIH, ROLLER, GELAS UKUR

STONAL WB 08

INSTRUKSI COATING (TERPASANG).

1. Permukaan marmer harus kering, bersih dan tidak ada lapisan apapun.

2. a. Coating tahap I (STONAL WB 08).

Gunakan kain bersih/roller.

- b. Coating tahap II (STONAL WB 08).

Gunakan kain bersih/roller.

COATING TAHAP II DILAKUKAN SEBELUM COATING TAHAP 1 KERING.

CATATAN :

1. Jangan terkena air selama 24 jam sebelum dan setelah di coating.
2. 1 liter coating = 5-10 m² (tergantung jenis batu)
3. Selalu test di bidang kecil untuk mengetahui pemakaian chemical dan perubahan warna.

Alat yang dibutuhkan : KAIN BERSIH, ROLLER, GELAS UKUR